




MSH
equipment


GYSPOT

39.02 - 39.04 - 2600
Pro 230 - Pro 400

RECHARGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / ЗАПЧАСТИ



N°	39.02	39.04	2600
1 Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы	94822		
2 Circuit / Board / Elektronikplatine / Tarjeta electrónica / Электронная плата	97038	97039	97040C
3 Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей	51913		/
4 Cordon secteur / Power cord / Netzkabel / Cable de conexión / Сетевой шнур	21481	21482	21493
5 Transformateur / Transformer / Transformator / Transformador / Трансформатор	96043	96044	96052
6A Connecteur/ Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор	51461		43121
6B Connecteur/ Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор	51461		43120
7 Câble Pistolet	94817		94946



N°	PRO 230	PRO 400
1 Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы	94822	
2 Circuit / Board / Elektronikplatine / Tarjeta electrónica / Электронная плата	97196C	97191C
3 Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей	51913	
4 Cordon secteur / Power cord / Netzkabel / Cable de conexión / Сетевой шнур	21481	21482
5 Transformateur / Transformer / Transformator / Transformador / Трансформатор	96043	96044
6A Connecteur pistolet sans gâchette / Automatic gun connector / Texasbuchse Pistole Automatische Kontaktauslösung / Conector pistola sin gatillo / Коннектор пистолета для без курка	51461	
6B Connecteur pistolet avec gâchette / Gun with trigger connector / Texasbuchse Pistole mit Pistolentaster / Conector pistola con gatillo / Коннектор пистолета для с курком	51461	
7 Connecteur gâchette pistolet / Connector trigger gun / Pistole-buchse / Коннектор курка пистолета	51138	
8 Câble pistolet avec gâchette / Gun with trigger gun cable / Pistolemit Pistolentasterkabel / Cable de pistola con gatillo / кабель пистолета для с курком	71916	
9 Câble pistolet sans gâchette / Automatic gun cable / Pistole automatischekabel / Cable de pistola sin gatillo / кабель пистолета для без курка	71915	
10 Interrupteur noir manette rouge/ Manual – Automatic switch / Schwarz- roter Kippschalter / Interruptor negro 8 rojo / Черный прерыватель с красной кнопкой	52464	