


N°	39.02	39.04	2600
1	Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы		94822
2	97038	97039	97040C
3	Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей		51913
4	21481	21482	21493
5	Transformateur / Transformer / Transformator / Transformador / Трансформатор		96043
6A	Connecteur/ Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор		51461
6B	Connecteur/ Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор		51461
7	Câble Pistolet		94817



N°	PRO 230	PRO 400
1	Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы	
2	97196C	97191C
3	Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей	
4	21481	21482
5	96043	96044
6A	Connecteur pistolet sans gâchette / Automatic gun connector / Texasbuchse Pistole Automatische Kontaktauslösung / Conector pistola sin gatillo / Коннектор пистолета для без курка	
6B	Connecteur pistolet avec gâchette / Gun with trigger connector / Texasbuchse Pistole mit Pistolentaster / Conector pistola con gatillo / Коннектор пистолета для с курком	
7	Connecteur gâchette pistolet / Connector trigger gun / Pistole-buchse / Коннектор курка пистолета	
8	Câble pistolet avec gâchette / Gun with trigger gun cable / Pistolemit Pistolentasterkabel / Cable de pistola con gatillo / кабель пистолета для с курком	
9	Câble pistolet sans gâchette / Automatic gun cable / Pistole automatischekabel / Cable de pistola sin gatillo / кабель пистолета для без курка	
10	Interrupteur noir manette rouge/ Manual – Automatic switch / Schwarz- roter Kippschalter / Interruptor negro 8 rojo / Черный прерыватель с красной кнопкой	